

# Montagehinweise zum Wetterschutzstreifen-Set

1. Bringen Sie die Wetterschutzstreifen in Form.

Dazu die Bleche mit dem Anschlag an die Rundung der Sauna legen und mit der Hand über die Bleche streichen sodass die Bleche sich der Rundung Ihrer Sauna anpassen.

2. Im Nächsten Schritt die Dichtungsmasse Aufbringen.

Beginnen Sie unten in der Mitte. Arbeiten Sie Blech für Blech.

Legen sie eine Spur rund ca. 1cm innerhalb der Außenkante des Bleches.

3. Legen Sie das erste vorgeformte Blech an und drücken Sie es mit leicht kreisenden Bewegungen in die Dichtmasse. Sodass die Dichtmasse sich gut mit dem Wetterschutzstreifen verbindet und an der Saunaseite eine kleine Wulst entsteht.

4. Die nächsten Wetterschutzstreifen immer ca 5-10cm über das Blech überlappend anbringen.

(Sie können dadurch die Höhe des abschließenden Wetterschutzstreifens festlegen.)

Hinweis:

- Halten Sie die Überlappungen möglichst gleichmäßig, das erleichtert die Verschraubung im abschließenden Schritt.
- Die Dichtmasse auch auf den überlappenden Bereich des Wetterschutzstreifen auftragen.

5. Setzen Sie die Spengler-Dicht-Schrauben mit Bohrspitze 3-5 cm von der überlappenden Kante an.